

## Bedienungsanleitung kompatibler Tintenpatronen

1. Entfernen Sie die Versiegelungsfolie (Fig.1).
2. Entfernen Sie vorsichtig die orange Klammer wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt. Bei zu groben Entfernen der orangen Klammer kann Tinte auslaufen. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie die Flüssigkeit mit einem weichen Tuch von der Patrone und dem Druckkopf.
3. Installieren Sie die Tinte so wie es in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers angegeben ist.
4. Sollte folgender Text auf dem Bildschirm oder auf dem Drucker aufscheinen "Keine Originaltinte", drücken Sie "JA" zum Fortfahren des Druckes.

